

Руководство по эксплуатации Мини-камера GM2M

ВВЕДЕНИЕ.

Это первое супер-мини устройство аудио/видео записи, по своим размерам не превышающее стикер обычной жевательной резинки.

Благодаря отличным характеристикам, таким как: стабильность в работе, малый размер и вес, удобство и простота эксплуатации - данное устройство нашло свое применение как в различных областях бизнеса, образования, дистанционного наблюдения, так и в повседневной жизни.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Запуск.

Переведите переключатель на правой боковой панели в положение ON. Одновременно загорятся красный и синий индикаторы. Через 3 секунды красный индикатор погаснет, а синий будет продолжать гореть, что означает, что устройство готово к эксплуатации (в случае нормальной зарядки батареи).

2. Режим фото-видео съемки Photo/DV.

Переведите переключатель на левой боковой панели в нижнее положение - режим фото/видео-съемки – загорится синий индикатор. Нажмите кнопку Photo/DV на центральной панели для того, чтобы сфотографировать тот или иной объект. Загорится зеленый индикатор, и фотография автоматически сохранится на Micro-CD карту. Удерживайте некоторое время кнопку Photo/DV на центральной панели, чтобы начать снимать видео – синий индикатор будет мигать. Прделайте аналогичные действия, чтобы закончить видео-съемку и сохранить запись, то есть удерживайте некоторое время кнопку на центральной панели.

ВНИМАНИЕ! Кнопка Photo/DV не работает во время аудио-записи

Также необходимо помнить, что сохранение фото/видео-материалов требует некоторого времени. Постарайтесь не производить каких-либо других операций (например, повторных нажатий кнопки или подключения USB-кабеля к компьютеру) до того, как устройство снова не перейдет в режим готовности. Это лишь увеличит время ожидания, так как используется один ресурс памяти.

3. Режим аудиозаписи Audio Recording.

Переведите переключатель на левой боковой панели в верхнее положение, и устройство начнет работать в режиме аудиозаписи – будет мигать зеленый индикатор. Переведите переключатель в нижнее положение для того, чтобы остановить и сохранить запись.

ВНИМАНИЕ! Работая в положении DV предварительно переведите переключатель в левое нижнее положение для того, чтобы сохранить видео-файл, а затем переходите в режим аудио-записи.

4. Выключение.

В режиме Photo/DV (горит синий индикатор), переведите переключатель на правой боковой панели в положение OFF. Все индикаторы погаснут - устройство выключено.

5. Подключение к компьютеру.

- Убедитесь, что устройство выключено (индикаторы не горят) или находится в режиме ожидания (горит синий индикатор).
- Теперь оно может быть подключено к компьютеру.
- Появится сообщение, что подключен съемный диск.
- Материалы, которые вы записали, хранятся по адресу: Disc/DCIM/100DCIM
- Для того чтобы прекратить подключение, нажмите иконку «Диск» в правом нижнем углу монитора.
- После того, как система подтвердит, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините кабель.

ВНИМАНИЕ! Скорость подключения устройства может отличаться в зависимости от модели вашего компьютера. Пожалуйста, дождитесь автозагрузки и не запускайте другие операции во время данного процесса. Если все же устройство не распознается, пожалуйста, попробуйте подключить его повторно. Если устройство и в этом случае не запускается, выньте батарею и подсоедините устройство через USB-кабель к компьютеру, убедившись, что ваша операционная система, драйверы и USB-порт работают в стандартном режиме.

1. Зарядка батареи.

- Убедитесь, что устройство выключено (индикаторы не горят) или находится в режиме ожидания (горит синий индикатор)
- Подключите устройство к компьютеру через USB-кабель
- Если заряд батареи на исходе, загорятся индикаторы на передней панели, что означает, что устройство заряжается.
- Как только устройство зарядится полностью, только красный индикатор будет продолжать гореть.

ВНИМАНИЕ! В течение первых пяти зарядок рекомендуем Вам разряжать и заряжать батарею полностью, чтобы добиться ее максимальной мощности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. В режиме аудио/видео-записи (мигают зеленый или синий индикаторы), устройство не может одновременно сохранять аудио и видео файлы. Подтвердите сохранение и дождитесь, когда устройство вновь перейдет в режим готовности.
2. Когда заряд батареи станет низким, начнет мигать красный индикатор в течение 5 секунд, и будет произведено автоматическое сохранение аудио/видео-файлов.
3. Находясь в режиме ожидания, выключайте камеру для сохранения заряда батареи, если в текущий момент вы ее не используете.

4. Пожалуйста, старайтесь обеспечить неподвижность устройства во время видеосъемки и располагайте устройство как минимум в 50 см от объекта для получения наилучшего качества изображения.

ПАРАМЕТРЫ:

- Размеры: 6,5 x 1,5 x 1 (см)
- Видео: разрешение 640x480, частота 30 кадров в секунду, 35 Mb в минуту
- Фото: 2.0 Mega Pixels
- Аудио: 28 Mb в час
- Видео-формат: AVI, Рекомендуемые медиаплееры: Strom, KMplayer, Mplayer
- Совместимость с ОС: MS Windows 2000/XP/2003/vista
- Режим работы: новое устройство при полном заряде батареи работает непрерывно более 2 часов.
- Мощная литиево-ионная батарея
- Напряжение: 5 Вольт
- Стандартный мини-USB порт

Служба технической поддержки:

E-mail: support@sptytome.net

www.sptytome.net