

Жучок PilotGSM

Предисловие

GSM жучок PilotGSM разработан с использованием современных зарубежных компонентов на заводе в РОССИИ и является **GSM жучком с автоперезвоном!** Простота и надежность использования устройства поразят даже самых искушенных любителей **прослушки**. Большая ёмкость аккумулятора позволяет закладывать в **прослушиваемое помещение жучок** задолго до появления самого объекта **прослушки**.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать. В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: support@sptyome.net

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

Спецификация

- При полностью заряженном аккумуляторе при отключенном шнуре питания сетевого фильтра в режиме прослушки GSM жучок работает от 2 до 4 часов.
- При полностью заряженном аккумуляторе при отключенном шнуре питания сетевого фильтра в режиме ожидания GSM жучок работает от 7 до 10 дней.
- При полностью заряженном аккумуляторе при отключенном шнуре питания сетевого фильтра в режиме голосовой активации GSM жучок работает от 3 до 5 дней в зависимости от частоты перезвонов.
- Рабочая частота 900/1800/1900 Mhz
- Размеры 40x30x10 мм
- При подключенном питания сетевого фильтра GSM жучок работает постоянно.

Устройство

Жучок PilotGSM состоит из сетевого фильтра Pilot, GSM жучка, выпрямителя +5В и батареи, установленных внутри корпуса фильтра Pilot.

Батарея GSM жучка через выпрямитель постоянно подзаряжается, тем самым обеспечивая возможность бесперебойной работы устройства в течение некоторого времени даже при отключении от сети 220В.

Слот для SIM карты находится внутри корпуса, что исключает возможность обнаружения жучка.

Ввод в эксплуатацию

1. Инициализация

Перед установкой SIM карты, с помощью сотового телефона убедитесь, что на SIM карте не стоит блокировки по PIN коду. Если SIM карта новая, то необходимо сделать хотя бы один звонок с помощью сотового телефона с неё.

Убедитесь, что **жучок** находится в зоне покрытия сотовой сети.

1. **Отключите фильтр от розетки сети питания!**
2. Откройте крышку фильтра Pilot, отвинтив несколько шурупов на нижней крышке.
3. Аккуратно снимите крышку.
4. Внутри вы увидите плату GSM жучка с разъемом для установки SIM карты. Разъем точно такой же, как и в сотовом телефоне.
5. Аккуратно установите SIM карту в слот таким образом, чтобы контактная группа SIM карты оказалась на контактах слота.
6. Через 2 секунды замигает красный индикатор, означающий, что жучок поймал GSM сеть. Если индикатор не замигал, значит батарея посажена. Извлеките SIM карту, закройте фильтр и вставьте в сеть 220 на 2 часа. Потом повторите весь алгоритм с пункта 1.
7. Позвоните на номер SIM карты, чтобы убедиться что жучок работает.
8. Аккуратно закройте крышку, убедившись что провода не пережаты.
9. Зафиксируйте крышку шурупами.
10. Установите фильтр в удобном месте и подключите к сети питания 220В

2. Прослушивание

После установки SIM карты происходит инициализация устройства. Желательно подождать две минуты до первого звонка на **GSM жучок**, иначе инициализация может завершиться некорректно. Позвонить на **GSM жучок** можно с помощью любого телефона. При входящем звонке устройство поднимет трубку, и Вы сможете слышать всё, что происходит в радиусе нескольких метров возле GSM жучка.

Если при звонке на жучок Вам отвечают, что «абонент не доступен», значит инициализация SIM карты не произошла. Вам следует извлечь SIM карту, установить в свой телефон и проверить следующие возможные причины:

- 1) Является ли SIM карта валидной, находит ли телефон с ней GSM сеть.
- 2) Установлен ли PIN код на SIM карту. Его **БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО**
- 3) Не заблокирована ли SIM карта (0 или отрицательный баланс)
- 4) Каково качество сигнала GSM сети. В жучке маленькая антенна и для работы нужен хороший или средний уровень сигнала.
- 5) Если ничего не помогло, попробуйте SIM карту другого оператора.
- 6) Если вообще ничего не помогло, попробуйте зарядить жучок.

3. Функция автоперезвона или голосовой активации

По умолчанию на **PilotGSM** включена функция автоматического перезвона. После звонка на GSM жучок, последний позвонивший номер становится МАСТЕР номером, на который жучок будет перезванивать в случае появления голоса в радиусе микрофона жучка.

Для отключения функции голосовой активации следует послать SMS с текстом 0000 (четыре нуля) на номер **GSM жучка**.

Для включения функции голосовой активации следует послать SMS с текстом 1111 (четыре единицы) на номер **GSM жучка**.

4. Зарядка аккумулятора

При первом использовании рекомендуется полностью разрядить аккумулятор, затем полностью зарядить аккумулятор.

Желаем Вам удачного использования устройства.

Интернет магазин шпионских товаров sptome.net