

# Скрытая камера VGA Table Clock Camera

---

## Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение камеры VGA Table Clock Camera. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: [support@spytome.net](mailto:support@spytome.net)

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

## Спецификация:

Новая **Камера** со слотом для MicroSD карт.

Встроенная литиевая батарея может заряжаться непосредственно от USB, что делает адаптер ненужным

Цветное видео до AVI **1280 x 960** 30fps

Цветное фото JPG **1280 x 960**

Запись звука.

Поддержка **microSD** карт до 32Гб.

Время работы в режиме съемки 1.5-2 часа.

## Зарядка батареи

1. Подключите камеру через USB шнур к компьютеру или любому другому источнику питания USB =5В
2. Часы можно заряжать от компьютера или адаптера.
3. Во время зарядки на адаптере будет гореть два светодиода. Когда камера будет заряжена, зеленый светодиод погаснет.

## Комплект поставки

1. Камера
2. Переходник USB-miniUSB или кабель USB-miniUSB
3. Инструкция, диск
4. Адаптер 220/5В



## Запуск в работу.

На заднем ободе камеры находятся две кнопки. Если смотреть на часы с лицевой стороны, то можно обозначить эти две кнопки как «правая» и «левая»

1. Зарядите камеру.
2. Отключите USB кабель от компьютера используя безопасное отключение.
3. Вставьте MicroSD карточку в слот. Будьте внимательны при установке.
4. **Включите камеру** нажав **правую** кнопку один раз до конца. На лицевой стороне мигнет один раз красный и один раз зеленый светодиод. После

инициализации красный светодиод погаснет. Длительное нажатие на кнопку включения сохранит записанное видео и выключит камеру.

5. Для **фотографирования** нажмите **левую** кнопку один раз коротко. Зеленый индикатор погаснет и снова загорится ярко, обозначая возврат в режим ожидания.
6. Для **записи видео** нажмите **правую** кнопку один раз до конца. Зеленый индикатор мигает 6 раз и выключится, обозначая режим записи.
7. Для остановки записи видео нажмите **правую** кнопку коротко один раз. Камера перейдет в режим ожидания.
8. Для выключения камеры нажмите **правую** кнопку удерживая **в течение 4-5. Светодиод погаснет.**
9. Для записи в режиме детекции движения нажмите **левую** кнопку в течение 2-4 секунд. Два светодиода мигают и погаснут обозначая включения режима.

## Перенос видео на компьютер

Подключите устройство через кабель или переходник в свободный порт USB Вашего компьютера. Подождите, пока операционная система определит устройство. **Камера** определяется как диск (точно так же как определяется USB-флешка ). Откройте папку с файлами . В ней и находятся записанные вами видео и фото

## Просмотр видео

Обычно достаточно любого медиа-проигрывателя Возможно вам понадобится загрузить дополнительный AVI codec.

## Инструкция и драйвер для использования к качестве вебкамеры

При подключённом к компьютеру брелке, нажать на вторую кнопку сверху ( on\off ). Она перейдет в режим веб-камеры, т.е. флэшка отключается, а в системе определяется видеоустройство.

## Установка правильного времени

Используйте программу с компакт диска, поставляемого с камеры.

С Уважением, [spytome.net](http://spytome.net)