

# Скрытая камера WatchCam49

---

## Вступление

Уважаемый покупатель! Спасибо за приобретение камеры WatchCam49. Очень надеемся, что этот прибор полностью оправдает Ваши ожидания и подарит множество приятных эмоций! Данное руководство расскажет Вам, как обращаться с устройством правильно и случайно не повредить его.

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать.

В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: [support@spytome.net](mailto:support@spytome.net)

Все реализуемые нами приборы тщательно проверяются и комплектуются перед отправкой покупателю.

## Спецификация:

Встроенная литиевая батарея может заряжаться непосредственно от USB, что делает адаптер ненужным

Цветное видео до AVI **640 x 480** 30fps

Цветное фото JPG **1600 x 1200**

Запись звука.

Память 4GB

Время работы в режиме съемки 1.5-2 часа.

## Зарядка батареи

1. Подключите камеру через USB шнур к компьютеру или любому другому источнику питания USB =5В.
2. Часы можно заряжать от компьютера или адаптера.
3. Когда батарея полностью зарядится, загорится синий индикатор.

Если в процессе съемки или фотографирования батарея камеры разрядится, текущая фотография или видео автоматически сохранится перед выключением.

## Комплект поставки

1. Камера
2. Переходник microJack – USB
3. Инструкция, диск
4. Адаптер 220/5В



## Запуск в работу.

1. Зарядите камеру. Первые два раза зарядка может потребовать нескольких часов.
2. Отключите USB кабель от компьютера используя безопасное отключение.
3. **Включите камеру** нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ один раз до конца. На лицевой стороне в нижней части циферблата замигают одновременно красный и зеленый индикаторы и погаснут примерно через 2 секунды. Загорится зеленый индикатор обозначая режим ожидания.
4. Для **фотографирования** нажмите **левую** верхнюю кнопку один раз коротко. Красный индикатор мигнет и погаснет и снова загорится зеленый, обозначая возврат в режим ожидания.

5. Для **записи видео** нажмите **левую верхнюю** кнопку и удерживайте в течение 3 секунд. Зеленый индикатор помигает 3 раза и выключится, обозначая переход в режим записи.
6. Для остановки записи видео нажмите **левую верхнюю** кнопку коротко один раз. Камера перейдет в режим ожидания. Загорится зеленый индикатор.
7. Для выключения камеры используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Также камера сама выключится находясь в режиме ожидания через 3 минуты.

## Перенос видео на компьютер

Подключите устройство через кабель или переходник в свободный порт USB Вашего компьютера. Подождите, пока операционная система определит устройство. **Камера** определяется как диск (точно так же как определяется USB-флешка ). Откройте папку с файлами . В ней и находятся записанные вами видео и фото

## Просмотр видео

Обычно достаточно любого медиа-проигрывателя. Возможно вам понадобится загрузить дополнительный AVI codec.

## Установка правильного времени

Используйте программу с компакт диска, поставляемого с камеры.

С Уважением, [spytome.net](http://spytome.net)